UNIVERSITE DE BOURGOGNE DEPARTEMENT I.E.M.

L3-SPI-ESI (2h) 2024-2025 PARTIEL1, MICROCONTROLEUR

Document de Cours et TP autorisés seulement autorisés

Les réponses ne doivent pas déborder les emplacements prévus -

N° d'anonymat :

Exercice N° 1 (6 points)

Donner le programme équivalent en C en partant du principe que le programme en C est 10 fois plus lent que son équivalent en assembleur

Programme Assembleur	Equivalent en C
.*************	//993
•	//**Merci de commenter vos instructions en C**
; LES Fichiers d'inclusion * #include <p18f4550.inc> ; fichier include</p18f4550.inc>	

; LES Directives config *	
CONFIG LVP = OFF ;	
CONFIG PBADEN = OFF; port b en numérique	
CONFIG WDT = OFF ; Watch dog off	
CONFIG FOSC = HS; HS oscillateur 20 Mhz	
CONTO POSC - 115 , 115 oscillatetti 20 Milz	

**** Déclaration des variables ****	
cblock 0x020	
cmpt1: 1 ; Registre dédié à la BOUCLE1	
cmpt2: 1 ; Registre dédié à la BOUCLE2	100
endc	


DEMARRAGE SUR RESET	

0.000	
org 0x000 ; Adresse de départ après reset	
goto BEGIN	

;**** Sous-programme de temporisation de 500 μS	
TEMPO	
movlw d'250'	
movwf cmpt2	
BOUCLE2	
movlw d'10'	
movwf cmpt1	
BOUCLE1	
incfsz cmpt1,1	
goto BOUCLE1	
incfsz cmpt2,1	
goto BOUCLE2	
return	

;**** Ici, commence le programme ****	
ioi, commence to programme	
call TEMPO ; Appel de la temporisation de 500 μS	
end	

Exercice N° 2 (2 points)



- 1) Expliquer le fonctionnement du TIMER2
- 2) Donner la différence fondamentale avec le TIMER1
- 3) En fonctionnement en interruption expliquer le rôle du bit périphérique du registre INTCON
- 4) Expliquer le rôle et fonctionner des Prescaler et Postscaler :
- Prescaler:

Postscaler:

Exercice N° 3 (3 points)

1) Donner les différentes façons de programmer en C une interruption sur un 18F4550 en C, pour chaque cas donner un exemple

2) On écrit un programme en C dont la cible est le 18F4550. Donner la démarche suivie par le compilateur MPLAB pour créer le résultat final acceptable pour le PICDEM utilisé en TP

3) On vous donne une ligne de programme dont la cible est le 18f4550, expliquer la fonction et les paramètres d'entrée.

OpenTimer0(TIMER_INT_OFF & T0_8BIT & T0_SOURCE_INT & T0_PS_1_32);

Exercice N° 4 (5 points)

Un programme pour gérer un Timer a été mélangé par erreur. Le mélange se fait par bloc d'instruction. Le bloc commence par un titre compris entre /*...*/. Il faut récrire le programme dans le bon ordre pour qu'il puisse marcher correctement

Duisse marcher correctement Drogramme de Timer dens le désardre	Programma à Ordannar
Programme de Timer dans le désordre	Programme à Ordonner
//APPLICATION TESTE SUR TIMER EN UTILISANT LA	
BIBLIOTHEQUE	
/* Dua susuana a muin singl */	
/* Programme principal */	
void main(void)	
{	
// Initialisation des variables	
// Validation interruption générale et	
périphérique	
INTCONbits.GIEH = 1;	
INTCONbits.PEIE = 1;	
// port utilisé	
TRISB=0;	
PORTB=0x00;	
101110-0000,	
//initialisation timer1	
T1CON = 0b00000001;	
PIR1bits.TMR1IF = 0;	
PIE1bits.TMR1IE = 1;	
TIEIDIG.TWINIE - 17	
//variable test	
i=0;	
//Active le TIMER1	
prescalerprescaler1:81:8	
OpenTimer1(TIMER_INT_ON &	
T1_PS_1_1 & T1_16BIT_RW & T1_SOURCE_INT);	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
WriteTimer1(65000); //initializer le	
timer0	
while(1);	
}	
,	
/* declaration variables */	
int i;	
void WriteTimer1(unsigned int timer);	
void it_prioritaire(void);	
/* configuration du system */	
#pragma config WDT=OFF // Watch dog off	
#pragma config PBADEN=OFF // Port B en digital IO	
#pragma config FOSC=HS // HS oscillator,	
#pragma config PWRT=ON // Power on timer	
#pragma config BOR=OFF // Brown out off	
#pragma config LVP=OFF // Pas de prog single supply	
#pragma config ICPRT=OFF // Port de debug	
#pragma config DEBUG=OFF // Debug off	
7/ Debug 0jj	
/* Routine Interruption */	
#pragma code	

```
#pragma interrupt it_prioritaire
void it_prioritaire(void)
{
       while(! PIR1bits.TMR1IF); //Teste si le flag
       WriteTimer1(65000); //reinitialiser le timer0
       i=i+1; //verifier si le sous-programme est active
       // traitement interruption
        PORTBbits.RB2=! PORTBbits.RB2;
//complemente le bit numero 2
       //Annulation du FLAG
       PIR1bits.TMR1IF = 0;
}
/* header file */
#include <p18f4550.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <timers.h>
/* Chpoix de type d interruption : 0x08 pour haute
priorite */
#pragma code address_it=0x08
void int_toto(void)
{
       _asm GOTO it_prioritaire _endasm
```

Exercice N° 5 (4 po	ints)	۱
---------------------	-------	---

1)	Réaliser programme qui permet d'avoir une boucle infinie.
2)	Réaliser de 2 façon un programme de temporisation en C :
_	Méthode 1
-	Méthode 2
3)	Réaliser un programme qui comprends deux fonctions (fonct1 et fonct2) qui seront appelés dans un
-)	programme principal sous une condition (par exemple a=1, exécute fonct1 1, a=2, exécute fonct2)
4)	Expliquer les particularités des deux fonctions ci-après :
	int fonction_convertieeur (int i, int coef):
	void main (void):
	void main (void).